



Configura tu móvil Nokia Symbian (Series E y N) para realizar llamadas con Netelip

Este manual explica como configurar nuestro servicio de Telefonía IP con tu central Asterisk.

Paso 1

Regístrate en <http://www.netelip.com/>

Al registrarte recibirás un correo electrónico con tu nombre de usuario, contraseña y servidor SIP, datos que necesitaras para poder registrar cualquier dispositivo o software VoIP contra nuestro servidor.

Paso 2

Nos dirigimos a Tools->Settings->Connection->SIP settings.

Abrimos menu "Options" y seleccionamos "Add new->Use default profile"

Profile Name: cualquiera
Service Profile: IETF
Default Access point: Tu_wifi_SSID
Public user name: sip:numero_de_usuario@sip.netelip.com
Use Compression: No
Registration: "Always on"
Use Security: No

Proxy server

Proxy Server: sip.netelip.com
Realm: sip.netelip.com
User Name: numero_de_usuario
Password: tu_password
Allow loose routing: Yes
Transport Type: UDP
Port: 5060

www.netelip.com



Netelip

¡Hablar nunca ha sido tan barato!

Registrar server:

Registrar Server: sip.netelip.com

Realm: sip.netelip.com

User Name: numero_de_usuario

Password: tu_password

Transport Type: UDP

Port: 5060

Paso 3

Ahora navegamos a “Tools->Settings->Connection->Internet tel.settings:” y creamos un nuevo perfil en el menú “Options” con la siguiente configuración

Name: Default

SIP profiles: previamente definido el perfil

Paso 4

Selecciona entre llamada GSM normal o llamadas VoIP, para ello navega a Tools->Settings->Call->Default call type.

Selecciona “Cellular” para hacer llamadas normales o “Internet” para llamadas VoIP

www.netelip.com